

# OULEMEI

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОМНАТНЫЙ  
OLM-NFQ001**



Благодарим вас за покупку данного продукта.

Внимательно изучите руководство.

Храните для использования в дальнейшей работе.

## Подготовка к работе и использование

Достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал.

Установите обогреватель на твердую, ровную, горизонтальную поверхность.

Со всех сторон от устройства должно быть минимум по 20 сантиметров свободного пространства для циркуляции воздуха.

Не устанавливайте прибор рядом со шторами и другими легковоспламеняющимися предметами.

## Инструкции по использованию прибора

※ Переведите устройство в режим включения питания с помощью клавиши  а затем нажмите эту клавишу, чтобы устройство перешло в режим ожидания.

※ Нажмите клавишу  чтобы запустить устройство.

※ Нажмите клавишу  чтобы переключить устройство в режим подачи естественного воздуха,  слабого нагрева  или высокой температуры . Соответствующий индикатор загорится.

※ Нажмите клавишу  для настройки температуры устройства с помощью интеллектуальных переключателей.

※ Нажмите клавишу  , чтобы включить эффект пламени.

※ Нажмите клавишу  , и начнет работать система распыления увлажнителя.

## **Меры предосторожности при использовании пульта**

※ Пульт должен быть оснащен батареей CR2025 twist button, при загрузке батарейки обратите внимание на полярность, она не должна устанавливаться в обратном порядке.

## **Управление прибором**

Обогреватель оснащен дисплеем, а управление прибором осуществляется с помощью сенсорных кнопок на панели управления или пульта дистанционного управления.

※ При использовании пульта дистанционного управления передняя часть пульта дистанционного управления должна быть выровнена с приемным окном (экраном цифрового дисплея) прибора.

※ Избегайте попадания прямых солнечных лучей на приемное окно, чтобы не повлиять на эффект приема.

※ Пожалуйста, храните пульт дистанционного управления в безопасном месте, чтобы избежать ударов и падения.

※ Если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного времени, пожалуйста, извлеките батарейки.

※ При замене батарейки пульта дистанционного управления, пожалуйста, замените ее в соответствии со схемой сборки на обратной стороне пульта дистанционного управления.

## **Простое устранение неполадок**

※ Машина не запускается:

- a. Пожалуйста, проверьте, вставлен ли шнур питания в розетку;
- b. Включен ли выключатель питания на задней панели машины;
- c. Подключена ли розетка к источнику питания.

※ Устройство не достаточно эффективно работает:

- a. Включен низкий уровень мощности.
- b. Решетки прибора загрязнены.
- c. Прибор стоит слишком близко к посторонним предметам, ограничен поток воздуха в прибор и из него.

※ Время нагрева слишком короткое: проверьте, не заблокированы ли воздухозаборники (например, занавесками, пластиковыми пакетами, листами бумаги и т.д.), устраните причины, затем охладите прибор и запустите снова.

※ Если вышеуказанные проверки не позволили исключить неисправность, пожалуйста, обратитесь в местный центр послепродажного обслуживания, не разбирайте машину для ремонта самостоятельно, чтобы избежать травм.

## **Хранение и техническое обслуживание**

※ Перед чисткой, пожалуйста, выключите питание и выньте вилку из розетки.

※ Дайте машине полностью остыть, прежде чем протирать внешнюю поверхность влажной мягкой тканью, и используйте мягкую щетку для чистки вентиляционных отверстий.

※ После очистки подождите, пока аппарат полностью высохнет, прежде чем включать питание и использовать его или упаковывать в оригинальную упаковку, а также помещать в сухое и проветриваемое помещение.

※ Не ополаскивайте машину непосредственно водой во время чистки, чтобы избежать повреждения машины.

※ Не используйте для протирки устройства растворители, кислотные моющие средства, спирт и другие химические реагенты.

## **Гарантия**

※ Весь гарантийный срок на машину составляет один год (рассчитывается с даты выставления счета, гарантия распространяется только на домашнее использование).

※ В течение гарантийного срока, когда качество самого продукта было вызвано неисправностью, пожалуйста, отправьте счет-фактуру на покупку в местный центр послепродажного обслуживания для бесплатного ремонта.

※ Пожалуйста, сохраняйте счет-фактуру покупки в качестве гарантийного талона.

※ Клиенты, у которых истек гарантийный срок, если вам необходимо заказать запчасти для продукта по почте, вы можете обратиться в нашу службу поддержки клиентов по почте или приобрести их в местной сети.

※ Если в руководстве указано годовое обязательство, то оно будет иметь преимущественную силу.

### **Следующие случаи не будут устранены бесплатно**

※ Нет подтверждения покупки и действительного счета-фактуры.

※ Устройство эксплуатировалось не в соответствии с требованиями руководства.

※ Гарантия не распространяется на один из следующих случаев:

a. Повреждения, вызванные неправильным использованием, хранением и обслуживанием устройства потребителем.

b. При попытках самостоятельного устранения повреждений.

c. Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

# Меры предосторожности

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за выбор данного устройства. Для вашего удобства, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и следуйте приведенным в нем инструкциям. Если при использовании устройства возникнут какие-либо проблемы, обратитесь к данному руководству по эксплуатации. Пожалуйста, сохраняйте данное руководство надлежащим образом для ознакомления.

## Спецификация модели

Модель	Номинальное напряжение	Номинальная частота	Номинальная мощность
OLM-NFQ001	120В	60Гц	2000Вт

## Соблюдайте технику безопасности

1. Перед первым использованием устройства, пожалуйста, убедитесь, что напряжение, которое вы используете, соответствует напряжению, указанному на фирменной табличке устройства.

2. Если шнур питания поврежден, во избежание плохого исхода, его необходимо заменить производителю или профессиональному персоналу отдела технического обслуживания.

3. Не используйте изделие вблизи предметов, которые легко воспламеняются, таких как, например, занавески.

4. Этот продукт категорически запрещается использовать в сочетании с взрывоопасными материалами при этом температура использования не должна превышать 30 градусов, а взрывоопасные материалы следует оставлять минимум на 1 метр, чтобы избежать возгорания.

5. Если вы уходите или не используете устройство в течение длительного времени, пожалуйста, обязательно отключите его от сети и выньте вилку из розетки.

6. Убедитесь, что машина подключена к источнику питания, достаточному для работы прибора.

7. Перед использованием, пожалуйста, проверьте шнур питания и вилку на наличие повреждений.

8. Не перегибайте и не тяните за шнур питания, чтобы избежать плохого контакта.

9. Не используйте прибор на наклонной поверхности, его следует устанавливать на ровную поверхность.

10. Во избежание ожогов не прикасайтесь к металлической сетке воздуховыпускного отверстия.

11. Прежде чем вынимать вилку из розетки, следует сначала выключить питание, не тяните за шнур питания, следует придерживать вилку за головку.

12. Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током.

13. Не используйте данное устройство для обогрева ванны, или бассейна.

14. Электронагреватель не следует размещать непосредственно под электрической розеткой.

15. Во время работы категорически запрещается засовывать руки или посторонние предметы в корпус машины.

16. При появлении странного запаха или звука во время использования, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и отключите от сети.

17. Не используйте, если шнур питания оголен или поврежден.

18. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

19. Обогреватель не должен использоваться людьми (включая детей) с физическими, сенсорными и интеллектуальными нарушениями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и здравого смысла, и должен использоваться в присутствии опекуна, который способен обеспечить надлежащий надзор и проинструктировать о том, как пользоваться обогревателем.

20. Если на поверхности электронагревателя остались пятна, протрите их мягкой тканью с мылом, не используйте бензин, спирт и другие органические растворы, сначала очистите машину, отключите питание, отсоедините вилку от розетки.

21. Не используйте в местах с высокой температурой, влажностью, запыленностью или наличием летучих веществ, таких как кислота и масло.

22. Не распыляйте пестициды и легковоспламеняющиеся аэрозоли вокруг изделия.

23. При возникновении неполадок с устройством категорически запрещается разбирать устройство самостоятельно, его следует отправить в сервисный центр для ремонта.

24. Не используйте данный обогреватель с внешним программатором, таймером или любым другим устройством с автоматическим включением, поскольку при закрытии или неправильном размещении обогреватель может привести к возгоранию.

25. Детям запрещается чистить и обслуживать прибор без присмотра.

26. Данное изделие предназначено только для использования дома или в аналогичных помещениях

**OULEMEI**