


**OULEMEI**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЧНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТПАРИВАТЕЛЯ



**OLM-YDX009**

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


При использовании отпаривателя всегда следует соблюдать основные меры предосторожности:

1. Используйте отпариватель только по назначению.
2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте отпариватель в воду или другие жидкости.
3. Не допускайте соприкосновения шнура с горячими поверхностями. Дайте отпаривателю полностью остыть, прежде чем убирать его на хранение. При хранении не затягивайте шнур.
4. Всегда отключайте отпариватель от электрической розетки, когда наполняете его водой, а также когда он не используется.
5. Не пользуйтесь отпаривателем с поврежденным шнуром, а также если отпариватель был уронен или поврежден. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте отпариватель, а передайте его квалифицированному специалисту для осмотра и ремонта. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током при использовании отпаривателя.
6. За любым прибором, которым пользуются дети или рядом с которым они находятся, необходимо внимательно следить. Не оставляйте отпариватель без присмотра, когда он подключен к сети или находится на гладильной доске.
7. Прикосновение к горячим металлическим деталям, горячей воде или пару может привести к ожогам.

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Во избежание перегрузки сети не подключайте к ней другие электроприборы высокой мощности.
2. Если необходимо использовать удлинитель, используйте шнур на 10 ампер. Шнуры, рассчитанные на меньшую силу тока, могут перегреться. Следует позаботиться о том, чтобы расположить шнур таким образом, чтобы за него нельзя было потянуть или споткнуться.

## УСТРОЙСТВО ОТПАРИВАТЕЛЯ



## НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

1. Отсоедините вилку от розетки, откройте крышку резервуара для воды и залейте воду.
2. Закройте крышку резервуара после заливания воды.

**Используйте только водопроводную воду и не превышайте максимальный уровень воды.**

## СУХАЯ ГЛАЖКА

1. Разложите белье на ровной и аккуратной гладильной доске.
2. Подключите отпариватель к сети электропитания для предварительного нагрева, в это время на электронном дисплее загорается индикатор и начинается отсчет времени, после завершения предварительного прогрева загорается значок сухой глажки  , а на экране отображается значение "0", после чего вы можете приступить к использованию отпаривателя.
3. Отпариватель можно поворачивать на 90°, гладить в обоих

направлениях.

## ОТПАРИВАНИЕ

1. После завершения предварительного нагрева и включения значка "Сухая глажка" вы можете использовать функцию подачи пара. Нажмите кнопку для подачи пара, чтобы выбрать один из трех режимов.
2. Отпариватель подает характерный звуковой сигнал, если в резервуаре заканчивается вода, когда услышите такой звук – наполните резервуар водой.

### Пожалуйста, обратите внимание:

При первых использованиях отпаривателя возможно небольшое подтекание воды, это не означает неисправность устройства.  
Никогда не направляйте отпариватель непосредственно на людей или животных, так как они могут пострадать от воздействия горячего воздуха.

## ОЧИСТКА

Протрите основание или корпус мягкой тканью;

При наличии серьезных пятен не очищайте их непосредственно водой, мы рекомендуем использовать для протирки изделий мягкую ткань с нейтральным моющим средством;

Любой осадок, прилипший к подошве, можно очистить влажной тряпкой или неабразивным жидким чистящим средством;

Из-за высокого содержания минералов в источниках воды во многих регионах накопление осадка является распространенной проблемой при использовании отпаривателей. Остатки минералов приведут к тому, что выброс пара станет прерывистым или даже невозможным;

Используйте следующие способы удаления минеральных остатков:

- Добавьте смесь 50% уксуса и 50% воды;
- Подключите питание, нажмите кнопку пара, чтобы смесь могла попасть в камеру нагрева. Отключите питание и подождите 40 минут;
- Вылейте все смеси и снова залейте водопроводную воду;

- Повторяйте вышеуказанные действия некоторое время, пока запах кислоты не исчезнет.

## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В таблице ниже описаны наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании устройства. Если проблемы не могут быть решены с помощью приведенной ниже информации, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.

Проблемы	Возможная причина	Решение
Прибор не работает и лампочка индикатора не горит	Прибор не подключен к электрической сети	Включить прибор в электросеть
	Сломан Переключатель	Обратитесь в сервисный центр
Лампочка индикатора горит, но пар не идет	Выключатель подачи пара не включен	Включить выключатель подачи пара
	Недостаточный уровень воды в водяном бачке	Долить необходимое количество воды
	- Сломан предохранитель - Сломан термостат	Обратитесь в сервисный центр
Подошва нагревается, индикатор не горит	Сломан световой индикатор	Обратитесь в сервисный центр
Недостаточный объем пара	Засорение водяного бачка	Промойте водяной бачок
	Недостаточный уровень воды в водяном бачке	Долить необходимое количество воды

<b>Протекание водяного бачка</b>	Бачок для воды треснул	Обратитесь в сервисный центр
	Сломался концевой уплотнитель	
<b>Деформация резервуара для воды</b>	Добавление горячей воды	Обратитесь в сервисный центр

## ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФХАКИ

Если нет опыта работы с паровым утюжком, начните с легко разглаживаемых тканей – шелк или бязь. Потренировавшись на простых материалах, переходите к более жестким и прочным тканям.

Первый раз отпариваете новую вещь и не знаете, как она поведет себя? Попробуйте отпарить небольшой кусок на незаметном месте, желательно с изнанки. При покупке многих изделий в подарок дают и маленький кусочек ткани, из которой оно сделано. Отпарьте сначала его: большинство тканей можно отпаривать. Если не будет никаких нежелательных последствий, переходите к другим участкам одежды.

Пар не только разглаживает, но и очищает ткань. Горячий пар продезинфицирует поверхность и уничтожит все микробы. Именно благодаря этому свойству отпариватель подходит для ухода за мягкими игрушками и мебелью.

Никогда не гладьте/отпаривайте участки со следами пота или другими пятнами: тепло пластины закрепляет пятна на ткани, делая их неустранимыми.

Производитель: Guangdong Oulemei Import and Export Co., Ltd.

Адрес: комната 301, № 2, 3-я улица Шафэн, район Байюнь, Гуанчжоу (зоны C318, C320, C322 в зале С)

Официальный сайт торгового центра: [www.oulemei.top](http://www.oulemei.top).