


OULEMEI

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА

OLM-YZA012



Руководство пользователя

Внимательно прочитайте и полностью разберитесь в данном руководстве по эксплуатации перед использованием продукта. Оно содержит важную информацию для вашей безопасности, а также рекомендации по эксплуатации и обслуживанию.

Предисловие

Благодарим вас за выбор соковыжималки с широким загрузочным отверстием нашей компании. Чтобы обеспечить правильное использование и обслуживание данного продукта, мы подготовили данное руководство. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед использованием продукта и сохраните его для дальнейшего использования.

Настоящее руководство применимо исключительно к продукции нашей компании, и мы оставляем за собой право его окончательной трактовки. Все содержимое книги предназначено только для ознакомления при использовании и обслуживании пользователями. По любым вопросам, не освещенным в руководстве, пользователи могут обратиться в нашу службу поддержки клиентов. Мы приветствуем ценные отзывы пользователей о недостатках данной книги. Мы надеемся, что наша соковыжималка подарит вам больше комфорта, удовольствия и пользы для здоровья.

Глава 1 Меры предосторожности при использовании

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному для продукта, во избежание возникновения опасностей и повреждения продукта.
2. Запрещается размещать продукт в непосредственной близости от кухонной плиты во избежание повреждения продукта, возгорания или причинения вреда здоровью.
3. Не разрешайте детям самостоятельно управлять и использовать продукт. Убедитесь, что он не используется в качестве игрушки, и храните его в недоступном для младенцев месте. Пожилые люди или люди с ограниченными возможностями, а также лица, не имеющие опыта использования, должны применять данный продукт под присмотром и с руководством.
4. Пожалуйста, не производите самостоятельную модификацию продукта.
5. В случае повреждения вилки или других частей необходимо прекратить использование продукта и обратиться в авторизованный сервисный центр для профессиональной замены или ремонта во избежание травм.
6. Не используйте данный продукт на наклонных или неустойчивых поверхностях.
7. Запрещается коммерческое использование продукта; продукт предназначен только для бытового применения.
8. Запрещается эксплуатация продукта в режиме холостого хода (без нагрузки) или с перегрузкой.
9. Запрещается вешать шнур питания на острые предметы, а также подключать его к подвижным объектам.
10. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание опасности, его замена должна производиться только специалистами производителя, его сервисного подразделения или аналогичных профильных отделов.
11. Запрещается перемещать работающее устройство или прикасаться к движущимся частям во избежание случайных травм.
12. Запрещается проталкивать фрукты и овощи в загрузочное отверстие с помощью посторонних предметов, таких как пальцы, ложки, палочки для еды и т.д.
13. Запрещается использовать аксессуары и принадлежности, не входящие в комплект данного продукта, во избежание возгорания и травматизма.
14. Запрещается оставлять работающий продукт без присмотра.
15. Категорически запрещается погружать основной блок (мотор) в воду или другие жидкости во избежание повреждения из-за попадания влаги.
16. Все компоненты категорически запрещается мыть или дезинфицировать в посудомоечных

машинах, микроволновых печах, дезинфекционных шкафах или в воде с температурой выше 60 °C во избежание деформации или повреждения компонентов.

17. Перед разборкой или проверкой любых компонентов продукта убедитесь, что продукт отключен от электросети.

18. Перед заменой аксессуаров или прикосновением к движущимся частям выключите питание и отключите устройство от розетки.

19. Перед использованием продукта убедитесь, что рабочая поверхность стола чистая, и своевременно удаляйте любые масляные пятна.

20. После использования отключите питание (выньте вилку из розетки) и своевременно очистите продукт.

21. Не используйте некачественные переходники и удлинители. Во избежание риска возгорания.

22. Режущее устройство продукта очень острое, соблюдайте осторожность во время работы и очистки.

23. В случае повреждения фильтра не используйте никакие инструменты для его ремонта.

24. Данный продукт не предназначен для обработки и измельчения твердых продуктов, таких как зерна, кубики льда, сырая свекла и т.п. (это может привести к заклиниванию или механической поломке).

25. Запрещается использовать в данном продукте пищу со льдом или замороженные продукты.

26. Перед запуском продукта убедитесь, что все компоненты установлены на свои места, чтобы избежать опасности.

27. Не помещайте твердые предметы, металлические детали, изделия из дерева, керамику и т.д. в рабочую зону во время процесса отжима.

28. Время непрерывного использования данного продукта не должно превышать 10 минут. Между двумя последовательными рабочими циклами необходимо делать перерыв не менее 30 минут, чтобы не сработала система самозащиты двигателя от перегрева.

29. При обнаружении во время использования любых аномальных шумов, запахов, чрезмерного нагрева, дыма или других явлений, немедленно отключите питание и обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.

30. После использования продукта очистите детали, которые контактировали с пищей, чтобы избежать длительной коррозии и появления запаха, вызванного остатками.

Глава 2 Наименование компонентов



Глава 3 Описание функций

Функция безопасности работает нормально только тогда, когда соковыжималка и шток крышки контейнера правильно совмещены. Если они совмещены неправильно, устройство работать не будет.

<p>Ручка регулятора (Поворотный переключатель)</p> <p>Предохранительный выключатель</p>	<p>Ручка регулятора (Поворотный переключатель)</p>	<p>OFF (ВЫКЛ): Выключение питания. ON (ВКЛ): Включение питания. REV (РЕВЕРС): Реверс (обратное вращение). ① Если обрабатываемые продукты застряли, включите реверс для их извлечения. ② После обработки продуктов поворот на пол-оборота в режиме реверса позволяет легко снять фильтр с основного блока.</p>
---	--	---

	Предохранительный выключатель	Функция безопасности работает нормально только тогда, когда соковыжималка и шток крышки контейнера правильно совмещены. Если они совмещены неправильно, устройство работать не будет.
--	-------------------------------	---

Глава 4 Технические параметры

Наименование продукта: ВЕРТИКАЛЬНАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА

Модель продукта: OLM-YZA012

Номинальное напряжение: 220-240 В

Номинальная частота: 50-60 Гц

Номинальная мощность: 200 Вт

Соответствие стандартам: GB4706.1-2005, GB4706.30-2008

Глава 5 Важные указания перед использованием

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ	ПРИЧИНЫ
Запрещается отжимать кубики льда.	Высокая твёрдость льда может повредить детали.
Грубоволокнистые продукты следует нарезать кубиками размером приблизительно 5х5 сантиметров.	Слишком длинные волокна склонны к спутыванию и затрудняют подачу, что может привести к невозможности извлечения сока или к повреждению компонентов для отжима.
Фрукты с твёрдыми косточками необходимо использовать только после их удаления.	Твёрдые косточки могут легко привести к повреждению компонентов для отжима сока.
Запрещается использовать для проталкивания продуктов любые предметы, кроме прилагаемого толкателя.	Использование других предметов для проталкивания может привести к поломке устройства.
Время непрерывного отжима не должно превышать 10 минут.	Превышение времени отжима может привести к перегреву и повреждению двигателя.
Пожалуйста, не вставляйте ложки, палочки для еды и т.п. в загрузочное отверстие, выход сока или выход жмыха.	Это может привести к поломке устройства.


Глава 6 Использование продукта

Перед первым использованием продукта тщательно очистите детали, которые контактируют с продуктами (обратите внимание на остроту режущего лезвия).

Данный продукт оснащен двойной системой безопасности, которая работает только после правильной установки всех компонентов.


Инструкция по эксплуатации:

Совмещение для безопасности



Установите корпус соковыжималки в основном блоке в указанном направлении, убедившись, что предохранительный выключатель между ними находится в правильном положении.


Внимание: Если предохранительный выключатель не находится в правильном положении, устройство не включится.



Установите шнековый пресс (шнек) в корпус соковыжималки в указанном направлении, убедившись, что центральный вал полностью надет на главный вал устройства.

Внимание: Шнек должен быть полностью надет на главный вал и нажат до упора. В противном случае последующие аксессуары не удастся установить на место.


Совмещение треугольных меток







Вставьте соковыжимальную сетку (с лезвием) в корпус соковыжималки в указанном направлении.

Внимание:

1. При установке сетки обратите внимание на совмещение вогнутого треугольника на её краю с выпуклым треугольником на корпусе соковыжималки.
2. При установке сетки на вал шнека необходимо слегка покачивать лезвие влево-вправо, чтобы обеспечить полную установку. В противном случае, при последующей установке корпуса контейнера, его не удастся закрутить.



	<p>① Совместите треугольную метку чаши контейнера с треугольной меткой на корпусе соковыжималки в указанном направлении и установите её на корпус.</p> <p>② Поворачивайте чашу по часовой стрелке до совмещения с другой треугольной меткой — это указывает на полную и правильную установку.</p> <p>Примечания:</p> <p>1. Если на предыдущем этапе соковыжимальная сетка не была полностью установлена на место, чашу контейнера будет невозможно закрутить или она будет закручена слишком туго.</p> <p>2. Если чаша контейнера не закручена до конца, продукт не будет работать.</p>
	<p>① Закройте крышку контейнера.</p> <p>② Подключите устройство к электросети и включите питание.</p> <p>Внимание:</p> <p>1. Если крышка контейнера закрыта неправильно, устройство не будет работать.</p> <p>2. Убедитесь, что рабочее напряжение в сети соответствует номинальному напряжению продукта.</p>
	<p>Разместите большой и маленький стаканы под отверстием для выхода сока и отверстием для выхода жмыха соответственно, как можно ближе к основному блоку, чтобы избежать разбрызгивания сока и жмыха.</p>



Примечание: Перед обработкой нарежьте ингредиенты на кусочки размером примерно 5х5 см.

① Откройте крышку контейнера (устройство не должно работать при открытой крышке; если оно работает — это брак, и использование такого продукта строго запрещено) и поместите подготовленные ингредиенты в загрузочное отверстие.

② Закройте крышку контейнера и поверните поворотный переключатель в положение «вперёд» (ON) для запуска устройства. Во время работы, если произошло заклинивание, поверните переключатель в положение «реверс» (REV), чтобы вытолкнуть ингредиенты, затем снова установите переключатель в положение «вперёд» для продолжения работы. После завершения отжима поверните переключатель в положение «выкл» (OFF).

Внимание:

1. Данный продукт не предназначен для обработки фруктов и овощей с высокой твёрдостью или большим содержанием клетчатки (напр., сахарный тростник), а также фруктов с высокой вязкостью (напр., авокадо, банан, инжир, манго, папайя, питахайя (драконий фрукт), восковница (банан) и т.п.), так как они могут засорить соковыжимальную сетку.


2. Помещайте ингредиенты постепенно, не слишком быстро и не слишком много за один раз, чтобы избежать заклинивания.

3. Во время обработки ингредиентов убедитесь, что силиконовая заглушка носика для сока открыта.


4. Время непрерывной работы не должно превышать 10 минут.

Глава 7 Очистка и обслуживание


1. Откройте крышку контейнера, затем открутите чашу контейнера против часовой стрелки и снимите её вверх.




2. Извлеките весь узел корпуса соковыжималки.



3. Нажмите рукой на шнековый вал в центре дна соковыжималки и извлеките сетку для отжима.



4. Извлеките шнек.



Меры предосторожности:

1. Перед очисткой обязательно отключите питание и дождитесь полной остановки двигателя перед разборкой и очисткой.
2. Очищайте и просушивайте продукт сразу после использования.
3. Основной блок можно протирать влажной тканью. Чашу контейнера, крышку контейнера, шнек, сетку для отжима, большой стакан, маленький стакан и толкатель можно мыть под проточной водой.

Глава 8 Анализ неисправностей и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
Работающее устройство внезапно останавливается	<ol style="list-style-type: none"> 1. Единовременная перегрузка фруктами/овощами привела к закупорке. 2. Овощи и фрукты недостаточно измельчены. 3. Неисправность самого устройства. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переведите переключатель в положение «реверс» (REV), чтобы вытолкнуть лишние ингредиенты. Если после трёх попыток устройство не возобновит работу, извлеките заблокированные продукты. 2. Нарежьте фрукты и овощи тонкими брусочками перед загрузкой. 3. Обратитесь в местный сервисный центр для ремонта.
Протечка сока из основного блока	Силиконовый уплотнитель на центральной оси чаши для отжима или уплотнитель на выходе жмыха установлен неправильно.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разберите и правильно соберите узел заново.
Появление постороннего шума	<ol style="list-style-type: none"> 1. Характерный звук отжима продуктов деталями устройства. 2. Механическая неисправность устройства. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Во время работы устройство может издавать звуки отжима — это нормально, можете продолжать использование. 2. Обратитесь в местный сервисный центр для диагностики и ремонта.
Невозможно извлечь чашу контейнера и чашу для отжима	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком много жмыха в корпусе соковыжималки. 2. Проверьте, не застряли ли в чаше для отжима твёрдые предметы (косточки и т.п.). 3. Большое количество жмыха застряло между сеткой для отжима, корпусом и чашей контейнера. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переведите переключатель в положение «реверс», чтобы удалить жмых. Придерживая корпус соковыжималки, несколько раз поверните чашу влево-вправо и извлеките её. 2. Переведите переключатель в положение «реверс», чтобы вернуть твёрдый предмет в загрузочное отверстие и извлечь его. 3. Переведите переключатель в положение «реверс», чтобы удалить жмых.
Изменение цвета деталей, контактирующих с пищей, после использования	Обусловлено наличием естественных пигментов в фруктах и овощах.	Естественное окрашивание является нормальным явлением, не влияет на работу и безопасность.

Выше приведены методы анализа и устранения наиболее распространенных неисправностей. В случае возникновения других неполадок, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или напрямую обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта. Настоятельно не рекомендуется производить самостоятельную разборку и ремонт устройства.

Глава 9 Информация о материалах, контактирующих с пищей

Наименование детали	Материал	Соответствие стандарту	Условия эксплуатации
Нож для соковыжималки	Полиоксиметилен (POM)	Соответствует: GB4806.7-2016; GB4806.6-2016	
Стакан (чаша)	Сополимер акрилонитрила и стирола (AS)	Соответствует требованиям для контакта с пищей	
Толкатель	Акрилонитрилбута диенстирол (ABS)	Соответствует требованиям для контакта с пищей	
Шнековый пресс (Шнек)	Полиметилметакрилат (PMMA)	Соответствует требованиям для контакта с пищей	
Контейнер для продуктов, Корпус соковыжималки, Крышка, Носик для сока, Фильтр для соковыжималки	Поликарбонат (PC)	Соответствует требованиям для контакта с пищей	
Силиконовый носик, Уплотнительное кольцо, [Отсек для] жмыха	Силикон	Соответствует: GB4806.11-2016	
Ось шнека, Ось крепления лезвия	Нержавеющая сталь AISI 304 (SUS304, 06Cr19Ni10)	Соответствует: GB4806.11-2016	

Глава 10 Перечень наименований и содержания токсичных и вредных веществ в продукте

В соответствии с требованиями «Методов контроля за ограничением содержания опасных веществ в электроприборах и электронной продукции» ниже приведены наименования компонентов электротехнической части продукта и информация о возможном содержании опасных веществ.

Наименование компонента	Содержание токсичных и вредных веществ					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBB)	(PBDE)
Кабельный узел питания (шнур с вилкой)	x	o	o	o	o	o
Сборочный узел двигателя (мотор)	x	o	o	x	x	x
Сборочный узел печатной платы (PCB)	x	x	o	x	x	o
Шестерня переключателя	o	o	x	o	o	o
Пластиковые/Металлические	o	o	o	o	o	o

детали						
Упаковка	○	○	○	○	○	○

«○»: Содержание опасных веществ во всех однородных материалах данного компонента находится ниже предельных норм, установленных в стандарте GB/T26572-2011.

«×»: Содержание опасных веществ по крайней мере в одном однородном материале данного компонента превышает предельные нормы стандарта GB/T26572-2011, что разрешено в виде исключения по текущим технологическим и производственным причинам.

Производитель: Guangdong Oulemei Import and Export Co., Ltd.


Адрес: комната 301, № 2, 3-я улица Шафэн, район Байюнь, Гуанчжоу (зоны С318, С320, С322 в зале С)

Официальный сайт торгового центра: www.oulemei.top.

OULEMEI

VERTICAL SLOW JUICER

OLM-YZA012



USER MANUAL

Read and understand this instruction manual thoroughly before using the product. It contains important information for your safety as well as operating and maintenance advice

Preface

Thank you for using our company's large-diameter juicer. In order for you to use and maintain this product correctly, we have specially written this manual. Please read this manual carefully before using the product and keep it properly for future reference.


This manual is only applicable to our company and we reserve the right of final interpretation. All content in the book is for reference only when used and maintained by users. For any matters not covered, users are welcome to consult our customer service department. We welcome valuable feedback from users regarding the shortcomings of this book. We hope that our products will bring warmth, convenience, and health to your life.

Chapter 1 Safety Precautions for Use

1. Please confirm whether the power supply voltage meets the product voltage before use to avoid causing safety hazards and damage to the product.
2. It is forbidden to place the product too close to the stove to avoid product damage or causing fire and personal injury.
3. Do not allow children to operate and use the product alone, ensure that it is not used as a toy, and keep it out of reach of infants. Elderly or disabled individuals, as well as those without prior experience, should use this product under supervision and guidance.
4. Please do not modify it yourself.
5. Do not use this product on inclined or unstable countertops.
6. The product is prohibited from commercial use and is only for household use.
7. This product is prohibited from operating under no-load or overload conditions during operation.
8. It is forbidden to hang the power cord on sharp objects and cannot be connected to movable objects.
9. If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by professionals from the manufacturer, their maintenance department, or similar departments.
10. If the plug or other parts are damaged, the use of this product must be stopped and taken to a designated repair point for professional replacement or repair to avoid injury.
11. It is prohibited to move working products or touch moving parts to avoid accidental injury.
12. It is forbidden to push fruits and vegetables with foreign objects such as fingers, spoons, chopsticks, etc. into the feeding port of the body.
13. It is prohibited to use accessories and fittings other than this product to avoid fire and personal injury.
14. It is prohibited to operate this product unattended.
15. It is strictly prohibited to immerse the host in water or other liquids to prevent damage from water ingress.
16. All components are strictly prohibited from being cleaned or disinfected in dishwashers, microwave ovens, disinfection cabinets, or water above 60 °C to prevent deformation or damage to the components.
17. Before disassembling or debugging any components of the product, please ensure that the product is in a power-off state.
18. Before replacing accessories or touching moving parts, turn off the power switch and disconnect the power supply.
Before using the product, please ensure that the table is clean and promptly remove any oil stains.
20. After use, please unplug the power and clean the product in a timely manner.
21. Do not use inferior socket adapters to avoid the risk of fire.
22. Do not use accessories and fittings other than this product to avoid fire and personal injury,



- 23. The blade device of the product is very sharp, please pay attention to safety during operation and cleaning.
 - 24. If the filter is damaged, please do not use any tools.
 - 25. This product is not suitable for processing and crushing hard foods such as grains, ice cubes, sugarcane, ginger, etc. (which may cause jamming or mechanical failure).
 - 26. This product is prohibited from using food with ice cubes or frozen food.
- Before starting this product, please make sure that all components are installed in place to avoid danger.
- 28. Do not put hard objects, metal parts, wooden products, ceramics, etc. into the mixing area during the work process.
 - 29. The continuous use time of this product cannot exceed 10 minutes, and at least 30 minutes of rest should be taken between every two consecutive operating cycles to ensure that the motor overheating self-protection device is not triggered.
- If any abnormal sounds, odors, excessive heating, smoking, or other phenomena are found during use, please immediately turn off the power and send it to a designated repair point for maintenance.
- 30. After using the product, clean the parts that come into contact with food to avoid long-term corrosion and odor caused by residue.

Chapter 2 Component Name



Chapter 3 Function Description

The safety protection function can only work normally when the juicer and container top rod are aligned, and products that are not aligned cannot work.

	<p>(Knob switch) Rotary switch</p>	<p>OFF: Turn off the power. ON: Turn off the power. RVE: Reverse gear. ①When the processed ingredients get stuck, choose to reverse and remove the ingredients ; ②After processing the ingredients, reversing half a circle can easily remove the juicing component on the main unit.</p>
	<p>Safety Switch</p>	<p>The safety protection function can only work normally when the juicer and container top rod are aligned, and products that are not aligned cannot work.</p>

Chapter 4 Technical parameter

Product name	VERTICAL SLOW JUICER
Product Model	OLM-YZA012
Rated voltage	220~240V
Rated frequency	50-60Hz
Rated Power	200W
Standard	GB4706.1-2005 GB4706.30-2008


Chapter 5 Reminder before use





CAUTIONS	REASONS
Prohibition of squeezing ice cubes	Ice cubes are relatively hard, which can easily cause damage to the juicing components.
Cut coarse fiber foods into cubes of approximately 5x5 centimeters.	Fibers that are too long are prone to entanglement and difficult to feed, resulting in inability to extract juice or damage to juice extraction components.
Fruits with hard nuclei must be used after removing the nuclei.	Hardcore can easily cause damage to juice extraction components.
It is prohibited to use any items other than the provided push rod to push food ingredients.	If other items are used to push ingredients, it may cause damage to the machine.
The continuous juicing time cannot exceed 10 minutes.	Exceeding the juice extraction time can cause the motor to heat up and be easily damaged.
Please do not insert spoons, chopsticks, etc. into the feeding port, juice outlet, or slag outlet.	It will cause damage to the machine.




Chapter 6 Product Usage

Before using the product for the first time, please thoroughly clean the parts that come into contact with the ingredients (pay attention to the sharpness of the stirring blade).





This product is equipped with a dual safety system, which will only work after all components are correctly installed.

Operating instructions:	
	<p>Install the juicer into the main unit in the indicated direction, ensuring that the safety switch between the two is in the correct position.</p> <p>Attention: If the safety switch is not in the correct position, it will not be able to power on.</p>

	<p>Install the squeezer into the juicer in the indicated direction, ensuring that the central shaft is fully fitted onto the main shaft of the machine.</p> <p>Attention: The Squeezer must be fully fitted onto the main shaft and pressed to the bottom. Otherwise, other accessories cannot be installed in place later on.</p>
	<p>Insert the juicing net (with blade) into the juicing body in the indicated direction.</p> <p>Attention:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. When placing the juicing net, pay attention to aligning the concave triangle on the edge with the convex triangle of the juicing body; 2. When placing the juicing net on the screw propeller shaft, it is necessary to gently shake the blade left and right to ensure complete installation, otherwise it cannot be screwed in when installing the juicing body later. 
	<ol style="list-style-type: none"> ① Align the triangular mark of the container cup with the triangular mark of the juicer body in the indicated direction and place it on the juicer body; ② Rotate clockwise into the juicer and align with the other triangular symbol to indicate complete rotation into place. <p>Cautions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In the previous step, the juicing net was not fully assembled in place, and the container cup was screwed in too tightly or could not be loaded; <p>If the container cup is not fully screwed into place, the product will not work.</p>

	<p>① Cover the container lid; ② Insert the power supply and power on the product.</p> <p>Attention:</p> <p>1.If the container lid is not properly closed, the product cannot function properly; 2. Please ensure that the working voltage meets the product voltage.</p>
	<p>Place the large and small cups separately under the juice outlet and residue outlet of the juicer, as close as possible to the main machine, to avoid juice and residue being released outside.</p>
	<p>Note: Before processing the ingredients, please cut them into blocks of about 5X5 centimeters in size for later use.</p> <p>Open the container lid (the product cannot work, if it works, it is an unqualified product and strictly prohibited to use), and put the pre cut ingredients into the juicer lid.</p> <p>② Cover the container lid and turn the rotary switch to the "forward" position to start the product. During the work process, if there is a jam, turn the rotary switch to the "reverse" position to push out the ingredients, then turn the rotary switch to the "forward" position to continue working. After juicing, turn the rotary switch to the "off" position.</p> <p>Attention:</p> <p>1. This product is not suitable for processing high hardness or high fiber fruits and vegetables such as sugarcane, high viscosity fruits and vegetables such as avocado, banana, fig, mango, papaya, dragon fruit, bayberry, etc., as these fruits are prone to clogging the juicing net; 2. Put the ingredients in order, not too fast or too much, to avoid getting stuck; During the process of processing ingredients, pay attention to whether the juice outlet plug has been opened; 4. The continuous working time cannot exceed 10 minutes.</p>

Chapter 7 Product Usage

<p>1、 Open the container Cover, unscrew the container cup counterclockwise and remove it upwards.</p> 	<p>2、 Take out the entire juicer container.</p> 
<p>3、 Push the squeezer shaft in the middle of the bottom of the juicer by hand and remove the juicer net.</p> 	<p>4、 Take out the Squeezer.</p> 
<p>be careful:</p> <p>.Before cleaning, please make sure to cut off the power and wait for the host to completely stop running before disassembling and cleaning.</p> <p>Please clean and dry this product promptly after use.</p> <p>The host can be wiped with a damp cloth, and the feeding container cup, container cover, screw propeller, juicing net component, large cup, small cup, and pressure rod can be directly rinsed with water.</p>	

Chapter 8 Fault analysis and troubleshooting

Fault phenomenon	Cause analysis	Troubleshooting
The running machine suddenly stops	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overfeeding of fruits and vegetables at once leads to blockage. 2. Vegetables and fruits are not finely cut. 3. The machine itself is malfunctioning. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn the switch to the "reverse" position to allow excess ingredients to be pushed back out. If the machine still cannot resume operation after three consecutive actions, please remove the blocked fruits and vegetables. 2. Cut the fruits and vegetables into slender strips and put them into the machine for juice extraction. 3. Send to local after-sales service for repair
Juice flows out from the main unit	The silicone on the center axis of the juicing cup or the silicone on the slag outlet is not installed in place	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re-assembly。
There is abnormal noise	<ol style="list-style-type: none"> 1. When juicing, the parts make a squeezing sound 2. Machine malfunction 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The machine may make a sound of squeezing fruits and vegetables during operation, please feel free to use it. 2. Send it for local after-sales maintenance.
Container cup and juicing cup cannot be take out	<ol style="list-style-type: none"> 1.Excessive residue in the juicer's body; 2. Confirm if there are any hard objects similar to fruit pits stuck in the juicing cup; 3. Too much residue is stuck in the juicing net, juicing body, and container cup; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn the switch to the "reverse" position to pour out the residue. Hold the juicer and turn it left and right a few times to lift it up. 2. Turn the switch to the "reverse" position to return the hard object to the feeding port. 3. Turn the switch to the "reverse" position to remove the residue.
Dyeing of food contact parts after machine use	It is because fruits/vegetables have specific natural pigments	This natural pigment is a normal phenomenon, please feel free to use it

The above are common fault analysis and troubleshooting methods. For other faults, please contact our customer service department or go directly to the designated repair point for repair. Do not disassemble and repair them yourself.

Chapter 9 Product Food Contact Material Information Table

Part name	Material	Standard	Usage condition
Juicer blade	POM	GB4806.7-2016; GB4806.6-2016	
Cup	AS		
Pusher	ABS		
Squeezer	PMMA		
Food container、juicer container、 cover、 Spout 、 Juicer filter	PC		
Spout Silicone 、 seal ring 、 Residue	Silicone	GB4806.11-2016	
Squeezer axis 、 Blade fix axis	SUS304(06Cr19Ni10)	GB4806.9-2016	

Chapter 10 List of Names and Contents of Toxic and Harmful Substances in Products

In order to meet the requirements of the Management Measures for the Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products, the following are the names of electrical product components and possible hazardous substance information.

Part name	Content of toxic and harmful substances					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBB)	(PBDE)
Power cord assembly	x	o	o	o	o	o
Motor assembly	x	o	o	x	x	x
PCB assembly	x	x	o	x	x	o
Gear Switch	o	o	x	o	o	o
Plastic/Metal	o	o	o	o	o	o
Packed	o	o	o	o	o	o

"o": The content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the component is below the limit requirements specified in GB/T26572-2011.

" x ": The content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit requirements specified in GB/T26572-2011 due to existing technology and process limitations



Environmental protection usage period

Note: All electrical and electronic products sold in China must be labeled with an environmentally friendly expiration date. The environmental protection usage period of this label refers to the usage period under normal conditions of use, temperature, humidity, and does not include consumables such as batteries.

Guangdong Oulemei Import and Export Co., Ltd

301, No. 2 Shafengsan Road, Baiyun District, Guangzhou (location:C318 C320 C322area)

www.oulemei.top.